





# Digital HDTV-box MPEG-2/MPEG-4

# Kom hurtigt i gang

## Pakkens indhold

Kontrollér, at pakkens indhold er komplet, før du monterer tv-boxen.

Æsken skal indeholde:

- 1 digital HDTV-box
- 1 fjernbetjening med 2 batterier (1,5 V AAA-batterier)
- 1 HDMI-kabel
- 1 strømforsyning med elledning
- Denne brugervejledning
- 1 programkort (ligger sammen med velkomstskrivelsen)



Bemærk! Indholdet ligger mellem paplagene i æsken. Tag pappet ud for at få adgang til delene.



Hvis du skal slutte tv-boxen til et SD-tv, skal du desuden bruge et scartkabel. Du kan købe et scartkabel hos en tv-forhandler.





Med Canal Digital HDTV-box kan du modtage digitale tv-kanaler og HD-kanaler fra Canal Digital.

HDTV står for "high definition television" og giver hele fem gange skarpere, mere detaljerede og farverige tv-billeder end et almindeligt tv med "standard definition". Tv-oplevelsen med HD bliver dermed helt unik. Du får adgang til tv-kanalerne med Canal Digitals programkort og abonnement.

Vi anbefaler, at du lader en autoriseret installatør udføre installationen af din parabolantenne. Dette sikrer korrekt installation, og skulle der opstå fejl senere, har du reklamationsret.

Denne HDTV-box opfylder kravene til HDTV.

# Vigtige symboler



– Ting, du skal huske på.

– Vigtigt at lægge mærke til.

# 2 | Kom hurtigt i gang





Kontrollér, at du har alle dele, og at apparaterne, som skal forbindes med hinanden (tv, hjemmebiograf osv.), ikke er tilsluttet stikkontakten, før du forbinder apparaterne.

Hvis du har en HD-ready fladskærm, skal du tilslutte
HDMI-kablet mellem tv-boxen og tv'et. [1a]

Hvis du ikke har et HD-ready tv, skal du i stedet tilslutte et scartkabel\* mellem tv-boxen og tv'et. [1b] 2 Hvis du har en video-/dvd-afspiller, tilsluttes den til tv'et og HDTV-boxens VCR-scart ved hjælp af scartstikkene (der medfølger ikke kabel). (Se side 10).

B Skru antennekablet fra parabolantennen ind i satellitindgangen på tv-boxen.

Derefter skal du tilslutte strømforsyningen fra 12 V-stikket på tv-boxen til en stikkontakt.





Sæt programkortet (med den gyldne chip opad) ind i kortlæseren.

Tænd for tv'et. (Husk at sætte stikket i stikkontakten).

7 Vælg den rigtige signalindgang på tv'et, så du kan se tv-billedet via tv-boxen.

På de fleste moderne tv-apparater kan du finde scart- og HDMI-tilslutninger ved at trykke på knappen INPUT eller AV på fjernbetjeningen til tv-apparatet. Hvis du har problemer med at finde den rigtige signalindgang, skal du se i brugervejledningen til tv-apparatet.

Navnet på indgangen bag på tv'et (fx "HDMI 1") skal stemme overens med den valgte signalindgang.

Du kan finde flere oplysninger om tilslutninger i kapitel 2 side 9.



- 1 Vælg det ønskede menusprog ved hjælp af navigationspilene på fjernbetjeningen. Tryk på OK for at bekræfte valget.
- 2 Vælg det ønskede land ved hjælp af navigationspilene på fjernbetjeningen. Tryk på OK for at bekræfte valget.
- Vælg Kanalsøgning ved hjælp af navigationspilene på
- fjernbetjeningen. Tryk på OK for at bekræfte valget.
- Vælg næste, og tryk på OK. Vælg Søg ikke DTT (digitalt jordbaseret tv) og tryk på OK for at afslutte.

# 3 Brug

- Brug fjernbetjeningens 0-9 eller P+/P- taster.
- Kanallisten Tryk på OK for at få vist kanallisten. Vælg derefter den ønskede tv-kanal med navigationspilene, og tryk på OK.
- EPG Hvis du vil have adgang til den elektroniske programguide, skal du trykke på EPG. Naviger rundt med navigationspilene. (Læs mere på side 23).
- Programmering HDTV-boxen tændes på den rigtige tv-kanal, når du skal optage programmer med optageren. (Læs, hvordan du programmerer timeren på side 43).

# Indhold

Kom hurtigt i gang	2
1 – Tilslutninger	3
2 – Installation	4
3 – Brug	4
Produktbeskrivelse	6
Sikkerhedsanbefalinger	8
Tilslutninger	9
Tilslutning til TV	10
Tilslutning til satellit	11
Tilslutning til en HiFi-enhed	12
	12
Første installation	13
Almindelig brug	17
Kanalvalg	18
I Idvidede onlysninger	20
Midlertidigt valg af sprog	20
Brug of fovoritliston	21
	21
Elektropick programguide	22
	25
	24
Justering af lydstyrke	24
Sprogindstillinger	25

Brugerindstillinger	27
Kanallås	28
Visningstid kanalinfo	29
Favoritliste	30
Modtagerindstillinger	31
Kanalsøgning	32
Billedindstillinger	35
Lydindstillinger	37
Standardindstillinger	38
Adgangskontrol	39
Abonnementsstatus	40
Skift PIN-kode	41
Aldersgrænse	42
Programmering	43
Reference	47
Softwareopdatering	48
Fejlfinding	49
Tekniske data	50
Miljømæssige anbefalinger	52
Ordliste	54

# Produktbeskrivelse





### Frontpanel

- 1. P+/P- Skifter tv-kanal
- 2. Tænd/sluk-knap
  - Tænder/slukker for tv-boxen (tryk og giv slip)
  - Starter tv-boxen på ny (tryk og hold nede i 5 sek.)
- 3. Statusindikator
- 4. Digitalt display
  - Viser tiden, når tv-boxen er slukket
  - Viser kanalnummer eller status, når tv-boxen er tændt
- 5. Programkortlæser

# Bagpanel

- 1. Indgang til satellitantenne
- 2. Udgang til satellitt-antenne
- 3. Dtt-antenneindgang
- 4. Dtt-antenneudgang
- 5. Stik til HDMI (digital lyd/video)
- 6. Analoge video-stik (y, pb, pr)
- 7. Stik til analog lyd (til Hi-Fi-enhed)
- 8. Stik til digital lyd
- 9. Scart-stik (til video eller dvd)
- 10. Scartstik (til tv)
- 11. Stik til strømforsyning

# Fjernbetjening

- Bruges til at skifte fra tv til tv-box og AUX-scart\*
- 2. Radio
- 3. Tekst-tv
- 4. V+/V- Øger eller mindsker lydstyrken
- 5. Mute Slår lyden fra/til
- 6. INFO Viser programoplysninger
- 7. OK Bekræft et valg
- 8. EXIT Afslutter den aktive menu eller tilstand
- 9. 0-9 Til kanalvalg og indstillinger
- 10. SAT/DTT. Skift mellem Satellit og DTT
- 11. Til/fra Aktiverer/sætter tv-boxen på Standby
- 12. Knap uden funktion
- 13. Favoritliste -Slår favoritlisten til/fra
- 14. P+/P- Skifter tv-kanal
- 15. MENU Aktiverer menuen
- 16. EPG Elektronisk programguide
- 17. Navigationspile
  - navigerer mellem skærmbillederne i menuen
  - navigerer i oplysninger om programmer i infobanneret og den elektroniske programguide
- 18. BACK/tilbage Går tilbage til den forrige skærm eller tilstand
- 19. HD Billedskalering (hvis HD er aktiv)

# lsætning af batterier

Fjern dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen. Isæt de to AAA-batterier (1,5 V), som følger med. Sæt dækslet på plads. \* Gælder kun, når der bruges scart og HD-udgangen er deaktiveret



# Sikkerhedsanbefalinger

# Tv-boxens placering

Tv-boxen giver den bedste ydelse, hvis den:

- Placeres indendørs, hvor den er beskyttet mod lyn, regn og direkte sollys.
- Ikke udsættes for meget kraftig belysning (sol, projektørlys osv.).
- Ikke placeres nær radiatorer eller andre varmekilder.
- Placeres på et tørt og godt udluftet sted med plads omkring tv-boxen til ventilation. Det bør sikres, at gardiner, andre apparater eller skabe ikke forhindrer luftcirkulation omkring ventilationsåbningerne. Læg ikke noget oven på tv-boxen, da dette vil begrænse ventilationen.
- Beskyttes mod fugtighed.
- Placeres et sikkert sted, hvor den ikke kan falde ned.
- Placeres uden for børn og dyrs rækkevidde.
- Tilsluttes en stikkontakt direkte med de ledninger, der følger med tv-boxen. Det kan ikke anbefales at bruge en forlængerledning. Slut tv-boxen til en stikkontakt, der er nemt tilgængelig.

## Advarsler og sikkerhedsforskrifter

Åbn ikke tv-boxen. Der er farlig spænding inden i den! Forsøg på at åbne tv-boxen kan gøre dig ansvarlig i forbindelse med en retssag. Hvis du ikke overholder de sikkerhedsforanstaltninger og -anbefalinger, der er beskrevet heri, kan du være erstatningsansvarlig for eventuelle omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning.

Sørg for, at der ikke kommer væske eller metalgenstande ind i tv-boxen gennem ventilationsåbningerne. Fugt kan føre til kortslutninger (brand eller elektrisk stød). Stil ikke genstande, der indeholder vand (fx vaser eller potteplanter), på apparatet. Der må ikke stænkes væske på tv-boxen. Hvis der kommer væske på tv-boxen, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten og kontakte Canal Digital.

Undgå at tilslutte tv-boxen med det samme, hvis den har været udsat for store temperaturændringer. Lad den først stå i stuetemperatur i nogle timer, så den bliver akklimatiseret.

Tv-boxen skal være frakoblet strømforsyningen (fra stikkontakten eller bagpanelet), før du ændrer tilslutningen mellem fjernsyn, antenne o.l.

Det anbefales at frakoble både strømmen og antennekablet i tordenvejr. Selvom tv-boxen og fjernsynet er slukket, kan de stadig blive beskadiget af lyn.

# Tilslutninger

2

Kontrollér, at pakkens indhold er komplet, før du monterer tv-boxen. Der skal være følgende indhold:

- 1 digital HDTV-box
- 1 fjernbetjening med 2 batterier (1,5 V AAA-batterier)
- 1 HDMI-kabel
- 1 strømforsyning med elledning
- 1 programkort
- Denne brugervejledning

Sørg for, at de apparater, der skal forbindes med hinanden (tv, tv-box osv.), ikke er tilsluttet stikkontakten, før du forbinder apparaterne.

# Tilslutninger

# Tilslutning til TV

1. Hvis du ønsker at se tv i HD-kvalitet, skal du forbinde HDMI-stikket på din digitale tv-box med HDMI-stikket (HDCP-beskyttet) på din HD-ready fladskærm.

	ר
•	J

Bemærk! Hvis du ikke har et HD-ready tv, skal du i stedet tilslutte scartstikket\* til tv-boxen (mærket TV).

2. Video-/dvd-afspilleren tilsluttes tv'et og HDTVboxens VCR-scart ved hjælp af scartstikkene.

_	h
_	

Husk, at du skal vælge den rigtige signalindgang på tv'et for at kunne se tv-billedet via tv-boxen.

På de fleste moderne tv-apparater kan du finde scart- og HDMI-tilslutninger ved at trykke på knappen INPUT eller AV på fjernbetjeningen til tv-apparatet. Hvis du har problemer med at finde den rigtige signalindgang, skal du se i brugervejledningen til tv-apparatet.

Navnet på indgangen bag på tv'et (fx "HDMI 1") skal stemme overens med den valgte signalindgang.



DVI-tilslutning: Hvis der er mulighed for DVI-tilslutning (HDCP-beskyttet) på tv'et, skal du også tilslutte lyd (se side 12).

\*Scartkabel medfølger ikke. Du kan købe et scartkabel hos en tv-forhandler.





## Tilslutning til satellit

- 1. Tilslut satellitantennen ved at skrue kablet fra parabolantennen ind i satellitindgangen.
- Derefter skal du tilslutte strømforsyningen mellem 12 V-stikket på tv-boxen og en stikkontakt.

## Tilslutning til DTT-antenne

1. [b] Tilslut DTT-antennekablet til DTT input-stikket. (Kabel medfølger ikke).

Slut derefter DTT output-stikket til video'ens eller DVD'ens antenneindgang

Bemærk: Hvis der er flere scart-stik på video'en eller DVD'en, skal du benytte TV- eller EXT1-stikket.



## Tilslutning til en hjemmebiografforstærker

For at få mest muligt ud af den lyd i DTS- eller Dolby Digital-kvalitet, der er tilgængelig på nogle tv-kanaler, bør du tilslutte din tv-box til din hjemmebiografforstærker, der er udstyret med en koaksial S/PDIF-indgang. Tilslut Digital Audio-udgangen til S/PDIF-indgangen på din hjemmebiografforstærker. (Koaksialkabel medfølger ikke).

Bemærk! Du skal også sætte lydindstillingerne på tv-boxen til Dolby Digital (se side 37). Ved sending i Dolby Digital vil du nu kun få lyd via dit hjemmebiografanlæg, og tv'et vil være uden lyd. Hvis sendingen ikke er i Dolby Digital, vil du få lyd fra begge enheder.

## Tilslutning til en Hi-Fi-enhed

Du tilslutter tv-boxen til et Hi-Fi-system med et standardlydkabel. Tilslut den højre (R/rød) og venstre (L/hvid) lydudgang på tv-boxen til AUX-indgangen på Hi-Fi-systemet. (Kabel medfølger ikke).

Tip: Med denne tilslutning kan du lytte til radiokanaler med fjernsynet slukket.



# **Første installation**

3

Når du har tilsluttet tv-boxen korrekt, skal der udføres en førstegangsinstallation. Dette kapitel beskriver, hvordan du gør dette.

Tænd for tv-boxen og tv'et.

Vælg den rigtige signalindgang på tv'et (fx HDMI 1). – Se tv'ets brugervejledning, hvis du er i tvivl.

Når dette er gjort rigtigt, vises der et velkomstbillede på skærmen.

Installationsmåde: Vælg "Kanalsøgning".

# Første installation



- 1. Indsæt programkortet (med chippen opad) i kortlæseren på HDTV-boxen.
- 2. Tænd for tv'et og tv-boxen.
- 3. Velkomstbilledet vises på skærmen, og på displayet på tv-boxen står der init/inSe.

Hvis dette skærmbillede ikke vises efter 30 sek., skal du skifte signalindgang på tv'et, indtil du ser velkomstbilledet. Navnet på indgangen bag på tv'et (fx "HDMI 1") skal stemme overens med den valgte signalindgang.

(Du kan læse mere om, hvordan du skifter signalindgang på side 10).

Velkomm	ien
Menusprog	Dansk
Land	Danmark
Hvis du har en pa LNB-hoved vælg OK.	arabol med kun et "Kanalsøgning" og tryk
Hvis ikke, vælg " tryk OK.	Trinvis installation" og
Trinvis installation	Kanalsøgning

# Vælg menusprog og land

- 1. Vælg det ønskede menusprog ved hjælp af navigationspilene på fjernbetjeningen.
- 2. Vælg det ønskede land ved hjælp af navigationspilene på fjernbetjeningen.
- 3. Vælg Kanalsøgning, og bekræft valget med OK.





### Søgning efter satellitkanaler

4. Tv-boxen søger automatisk efter de tilgængelige tv-kanaler. Når søgningen er fuldført, vises der en meddelelse om, hvor mange tv-kanaler der blev fundet. Vælg næste, og tryk på OK. Vælg Søg ikke DTT (digitalt jordbaseret tv) og tryk på OK for at afslutte.

Programkortet skal aktiveres, når førstegangsinstallationen er udført. Dette er nødvendigt, for at du kan få adgang til tv-kanalerne. Tryk på 1 på fjernbetjeningen (DR1), og vent, mens programkortet opdateres. Dette kan tage op til to timer. Det er vigtigt, at tv-boxen ikke bliver afbrudt, mens opdateringen udføres. Når opdateringen er udført, er tv-boxen klar til brug. For at tv-boxen skal kunne identificere og godkende programkortet, skal begge dele være registreret under den samme abonnent.

I "Brugerindstillinger" (kapitel 6 side 27) og "Modtagerindstillinger" (kapitel 7 side 31) kan du finde en konfiguration, som passer til dine behov.



# Vælg "Søg ikke DTT"

Det er ikke nødvendigt at installere DTT-kanaler, når du har tilsluttet HDTV-boxen til din parabol.

# Vælg "Søg DTT"

Forudsætter, at du har tilsluttet en DTT-antenne.

Hvis du vil installere de gratis DTT-kanaler med det samme, skal du vælge **Søg DTT**. Ellers skal du vælge **Søg ikke DTT**. Tryk OK for at vælge.

HDTV-boxen søger automatisk efter de tilgængelige DTTkanaler.\*

\*Hvis der ikke bliver fundet nogen tv-kanaler, skal du kontrollere, at DTT-antennen er tilsluttet. Juster antennen på skærmbilledet **DTT signalinformation**, indtil kvalitetssignalerne viser et godt signal. Når antennen er justeret, skal du vælge DTT kanalsøgning.

# Almindelig brug

- Kanalvalg
- Elektronisk programguide



# Kanalvalg

### Fjernbetjeningen

Tryk på P+ eller P- knapperne for at skifte tv-kanal med fjernbetjeningen, eller tast nummeret på det numeriske tastatur for at gå direkte til den ønskede tv-kanal.



#### Kanallisten

Aktiver kanallisten ved at trykke på OK. Vælg en tv-kanal ved hjælp af navigationspilene, og tryk på OK for at bekræfte valget.

Tip:

- Du kan gennemse kanallisten side for side med højre og venstre navigationspil.
- Hvis du har oprettet en favoritliste, kan du let skifte mellem kanallisten og brugerlisten med hjerte-knappen. (Du kan læse mere om favoritlisten på side 30).



### Oplysninger om tv-kanaler

Hver gang du skifter tv-kanal, vises et programbanner på skærmen.

Banneret viser tv-kanalnummer og -navn samt programnavn og -varighed. Tidslinjen viser programmets start- og sluttidspunkt og angiver, hvor længe programmet har varet i forhold til den fulde varighed.

Kvaliteten eller mængden af oplysninger afhænger ikke af tv-boxen, da de leveres af programleverandøren. Den tid, som banneret vises på skærmen, kan ændres i menuen for brugerindstillinger (se side 29).



## Udvidede oplysninger

Hvis du vil læse mere om programmet, skal du trykke på Info.

- Brug højre navigationspil, hvis du vil læse om det næste program på den valgte tv-kanal.
- Brug pil op og pil ned, hvis du vil se, hvilke programmer der i øjeblikket sendes på andre tv-kanaler.
- Tryk på OK for at få vist flere valgmuligheder.



- Se på Vælg dette for at se på den valgte tv-kanal.
- **Programinfo** Se udvidede oplysninger om den valgte tv-kanal. (Rød pil angiver mere tekst. Brug navigationspilene op og ned for at læse teksten).
- Indstillinger Viser indstillinger for lydsprog, tekstning og favoritliste. (Se punkterne på næste side).



## Midlertidigt valg af sprog for lyd og tekstning

- 1. Tryk på **Info**, OK, og vælg **Indstillinger**. Du bekræfter valgene ved at trykke på OK.
- Vælg blandt de tilgængelige sprog for lyd og undertekster ved hjælp af navigationspilene. (Det er ikke sikkert, at sprogvalget er tilgængeligt, selvom det vises på listen).

Alle ændringer udføres straks. Tryk på **Exit** for at afslutte menuen.



## Brug af favoritlisten

Du kan gemme favoritlisten i menuen **Favoritliste** (se side 30). Hvis du ikke har oprettet en favoritliste, vises hovedlisten.

- 1. Tryk på Info, OK, vælg Indstillinger og Favorit. Du bekræfter valgene ved at trykke på OK.
  - Favoritliste Aktiver: Listen er ikke i brug. Marker, og tryk på OK for at aktivere listen.
  - **Deaktiver:** Listen er i brug. Marker, og tryk på OK for at deaktivere listen.
  - Valgt kanal Tilføj: Føjer den viste tv-kanal til listen.
  - **Slet:** Sletter den viste tv-kanal fra favoritlisten. Dette virker, når listen er både aktiv og inaktiv.

P100 DR1	5100 ·	fre OS	nov 12 INDHO	:38:42 LD 104
	<b>L</b>	AKTL	JELT PÅ T	TV 103
Måske regis Snydt for i Eksperter: i Nu går Step Olsen: Agge	treret ( ön igen Kodimag hansen o heler	uden di nem 20 nyler p efter v langso	n viden år må recept M-guldet mt	178 168 153 204 205
DR1 NU 10 Aftenshowet	01 12:3	5		13:05
DR1 NÆSTE 10 Aftenshowet	02 13:0 2. del			
300 TV 600 RADIO 440 TRAFI	ĸ	109 200 400	SENESTE SPORT VEJRET	NYT
DR SÖGER	TV- 06	RADIOT	ALENTER	712

### Tekst-tv

Tekst-tv er kun tilgængeligt, hvis programleverandøren udbyder denne tjeneste.

Aktiver tekst-tv ved at trykke på 🗐.

Tryk på le én gang til for at se tekst-tv med gennemsigtig baggrund.

Gå til den ønskede side ved hjælp af de numeriske taster, eller gå en side op/ned med P+/P- eller navigationspilene.

Tryk på **Exit** for at afslutte tekst-tv.

Bemærk! Hvis du har tilsluttet tv'et via HDMI og ønsker at bruge tv'ets tekst-tv, skal du også tilslutte et scartkabel\*, da HDMI ikke understøtter dette.

\*Scartkabler kan købes hos en tv-forhandler.

# Elektronisk programguide

Dag										
DR1					Aftenshowet		Aftenshowet			
	N	No program							T	h
					Lille doktor på prærien		G	irae		
	N	lo prog	ram				No progra	m		
				Tin	tin	Nik				
	И	lo prog	ram				No progra	m		
					Bostor	Legal		True	Hol	
					A 12	:38				
12:35 -	13:05 A S D	ocialt, OR1s al	rowet /Politisk ktualitets	pro	gram	direkte	fra Nyhavi	n.		

Aftenshowet 12:35 13:05 Variahed : 00:30 DR1 DR1s aktualitetsprogram direkte fra Nyhavn. DR2 TV2 / LORRY DR HD DR RAMASJANG DR K 12:35 Aftenshowet TV2 ZULU 13:05 Affenshowet 2. del TV2 CHARLIE 19:00 Venstres landsmøde CANALS 19:30 OBS KANAL 4 DK 19:35 Geniale dyr - Skamp KANAL 5 (DK) 20:00 Borgen KANAL 5 HD 21:00 21 SØNDAG 12:38 05.11 Fr Lø Sø Ma Ti On To Fr 🗘 Vis flere kanaler afslut

Den elektroniske programguide (EPG) viser programoplysninger for alle tv-kanalerne. Denne tjeneste afhænger af de oplysninger, der sendes af programleverandøren.

Tryk på knappen **EPG** for at åbne den elektroniske programguide.

Den elektroniske programguide viser flere kanaler samtidig i tidslinjeformat.

Brug højre og venstre navigationspil for at gennemse dagens programmer på den valgte tv-kanal. Gennemse programmerne med pil op og pil ned. Skift dag med P- og P+. Tryk på OK for at afslutte den elektroniske programguide og gå til den valgte tv-kanal.

Tryk på hjerte-knappen for at ændre den elektroniske programguide til listevisning.

Vælg en tv-kanal på listen for at få oplysninger om de aktuelle og kommende programmer på den pågældende tv-kanal.

Tryk på den højre navigationspil for at gå til programlisten, og naviger op og ned med pilene. Tryk på den venstre navigationspil for at gå tilbage til kanallisten.

Tryk på OK for at afslutte den elektroniske programguide og gå til den valgte tv-kanal.



### Radio

Tryk på tasten [radio] 🕗 på fjernbetjeningen for at skifte til radiotilstand.

Vælg den ønskede radiokanal.

Når du vil afslutte radiotilstand, skal du trykke på Exit.

#### Justering af lydstyrke

Brug knapperne V+ og V- til at justere lydstyrken. Tryk på @ [mute] for at slå lyden helt fra. Tryk på @ [mute] igen for at slå lyden til igen.

# Sprogindstillinger

5

# Sprogindstillinger

🖸 Canal Digital	Sprogindstillinger
Menusprog Land Lydspor Undertekst	Dansk     Dansk     Dansk
	Fortryd OK



- 1. Tryk på **Menu**. Vælg **Sprogindstillinger** ved hjælp af navigationspilene, og tryk på OK.
- 2. Vælg sprog for menu, lydspor og undertekster ved hjælp af navigationspilene.

Dine sprogindstillinger for lydspor og undertekster bliver brugt på alle tv-kanaler, som har denne indstilling.

 Vælg OK på skærmen, og tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte de nye indstillinger.
 Vælg Fortryd, og tryk på OK, hvis du vil gå tilbage uden at gemme indstillingerne.

Når du vil afslutte hovedmenuen, skal du trykke på Exit.

Tip: Du kan også ændre sproget direkte, når du ser et program, ved at trykke på **Info** (tryk derefter på OK, og vælg **Indstillinger**). Dette forudsætter, at tv-kanalen har flere sprogvalg.

### 26 | Sprogindstillinger

# Brugerindstillinger

- Kanallås
- Visningstid kanalinfo
- Favoritliste



# Kanallås

🖸 Canal Digital	Kanallås
	For at få adgang til kanallås indtast venligst din PIN-kode. ***
	FortrydOK

Med **Kanallås** kan du låse adgangen til bestemte tvkanaler.

l
l
ļ

Bemærk! Du skal taste PIN-koden, hver gang du vil have adgang til en låst tv-kanal.

- 1. Tryk på **Menu**. Vælg **Brugerindstillinger** og **Kanallås**. Du bekræfter valgene ved at trykke på OK.
- 2. Indtast PIN-koden. (Standard-PIN-koden er 1234).
- 3. Vælg Kanalliste, og tryk på OK.
- 4. Listen over tv-kanaler vises. Vælg en tv-kanal, som skal låses, og tryk på OK for at markere tv-kanalen. Gentag for alle tv-kanaler, som skal låses. Se siden igennem ved



hjælp af navigationspilene. Skift mellem tv-kanalsiderne med knappen OK (når en sidepil er markeret).

5. Når du har valgt, hvilke tv-kanaler der skal låses, skal du trykke på OK. (Låste tv-kanaler er markeret med en afkrydsning).

Tryk på **Back**, eller vælg **Fortryd** for at forlade indstillingerne uden at gemme ændringerne. Når du vil afslutte menubilledet, skal du trykke på **Exit**.



Husk også at ændre PIN-koden! (Se side 41). Hvis ikke du gør det, gælder tv-boxens standard-PIN-kode 1234.



Tip: Se også **Aldersgrænse** på side 42. Med **Aldersgrænse** kan du sætte en aldersgrænse for Canal +-tv-kanalerne.

#### 28 | Kanallås

# Visningstid kanalinfo

Canal Digital	Brugerindstillinger
	Kanallás Visningstid kanalinfo Favoritliste
	Тііраде

Her kan du vælge, hvor længe info-banneret skal vises. Info-banneret vises, hver gang du skifter tv-kanal.

1. Tryk på **Menu**. Vælg **Brugerindstillinger** og **Visningstid kanalinfo**. Du bekræfter valgene ved at trykke på OK.



2. Vælg den ønskede visningstid for info-banneret. Kort (ca. 3 sek.), mellem eller lang (ca. 7 sek.).

# Favoritliste



Med brugerlisten **Favoritliste** kan du oprette en liste over dine foretrukne tv-kanaler.

- 1. Tryk på **Menu**. Vælg **Brugerindstillinger** og **Favoritliste**. Du bekræfter valgene ved at trykke på OK.
- 2. Indstil Favoritliste til Aktiv. (Bekræft med OK).
- 3. Vælg Kanalliste, og tryk på OK.
- 4. Marker de ønskede tv-kanaler. Vælg en tv-kanal, og tryk på OK for at markere kanalen. Gentag for alle tv-kanaler, som skal indgå i favoritlisten. Se siden igennem ved hjælp af navigationspilene. Skift mellem tv-kanalsiderne med knappen OK (når en sidepil er markeret).

Bemærk! Du kan ikke ændre rækkefølgen af tv-kanalerne.



Tip: Skift mellem listen over alle tv-kanaler og favoritlisten ved at trykke på knappen ♥. Øverst på skærmen vises ♥, når favoritlisten aktiveres og ♥♥, når den deaktiveres.

På side 21 kan du også se, hvordan du kan vedligeholde og bruge favoritlisten via Info-tasten.

#### 30 | Favoritliste

# Modtagerindstillinger

- Kanalsøgning
- Billedindstillinger
- Lydindstillinger
- Standardindstillinger



# Kanalsøgning

A	ntenne	e indstilling	
Sig	gnalstyrken : gnalkvalitete	skal være større end m n skal være god	in., og
Satellit	THOR	DiSEqC-port 1	
Frekvens Kvalitet	11247 :: God Lav Dárlig	Niveau: 102	
Min		May	
Start transpo	onder fundet		

- 1. Tryk på Menu. Vælg Modtagerindstillinger og derefter Kanalsøgning og SAT kanalsøgning. Du bekræfter valgene ved at trykke på OK.
- 2. På skærmbilledet **Antenne indstilling** kan du kontrollere, at antennen er rigtigt justeret.

En indikator viser kvaliteten af det modtagne signal for den angivne frekvens.

Du bør justere parabolantennen, så værdien på denne indikator bliver bedst mulig:

Canal Digital	
	THOR Kanalsøgning
	Kanalsogning gennemført.
	Tryk OK for at fortsætte.
	409
	kanaler fundet

- Hvis signalkvaliteten er **Lav** eller **Dårlig**, skal parabolantennen justeres igen.
- Hvis signalkvaliteten er **god**, kan du gå videre.
- 3. Tryk på Næste for at starte søgning efter tv-kanaler.

Tv-boxen søger automatisk efter tilgængelige satellitkanaler.

Du kan få direkte adgang til listen over kanaler ved at vælge **Kanalliste**.

Eller du kan vælge **Næste** og trykke på **Exit** for at afslutte menuen.

🖸 Canal	Digital
1 / /	Antenne indstilling
	Signalstyrken skal være større end min., og signalkvaliteten skal være god
	Satellit THOR DiSEqC-port 1
	Frekvens 11247 Niveau: 102 Kvalitet: God Lav Darlig
	Min, Max. Start transponder fundet
	LNB-indstillinger Startfrekvens Næste

## Ændring af indstillingerne

- 1. Tryk på Menu. Vælg Modtagerindstillinger og derefter Kanalsøgning og SAT Kanalsøgning. Du bekræfter valgene ved at trykke på OK.
- 2. På skærmbilledet **Antenne indstilling** kan du kontrollere, at antennen er rigtigt justeret.
- 3. Hvis du vil ændre indstillingerne for din installation, skal du vælge LNB-indstillinger og trykke på OK.

🖸 Canal I	Digital LNB-indstil	llinger	
	LNB-spœnding 💽 Ja	Nej	
	Standardværdier	Fortryd Næs	te

- 4. Ved enkeltstående installering skal du vælge Ja ud for LNB-spænding.
- 5. Parabolen har et LNB\*-hoved, som er tilknyttet THORsatellitten.
- 6. Vælg Næste, og bekræft valget med OK.

<sup>\*</sup> LNB er mikrobølgehovedet, som sidder fastmonteret på parabolens antennearm.



7. Angiv parametrene for installationstransponderen på Thor. Standardværdierne anbefales. Vælg **Standardværdier**, hvis du vil genoprette standardindstillingerne.

Tryk på OK for at bekræfte indstillingerne.

være større end min., og al være god
SEqC-port 1
veau: 102
Max.

8. Tryk på Næste for at starte søgning efter tv-kanaler.

Tv-boxen søger automatisk efter tilgængelige satellitkanaler.

Du kan få direkte adgang til listen over kanaler ved at vælge **Kanalliste**.

Eller du kan vælge **Næste** og trykke på **Exit** for at afslutte menuen.

# Billedindstillinger

## HD-ready fladskærm

1. Tryk på Menu. Vælg Modtagerindstillinger og Billedindstillinger. Du bekræfter valgene ved at trykke på OK.

Hvis du har tilsluttet din tv-box til en HD-ready fladskærm via HDMI, skal **HD-signal** indstilles til **Ja**.

Denne indstilling er aktiveret fra fabrikken, så hvis du har tilsluttet et HD-ready tv, behøver du ikke at indstille dette.

2. **HD-opløsning:** Vælg udgangsopløsning 1080p, 1080i, 720p eller 576p.

Når du bruger tv-boxens HDMI-udgang, giver tv-scartstikket kun PAL-videosignal (RGB).

Tip: Du kan evt. opnå en bedre billedkvalitet (ved almindelige sendinger) ved at indstille HDMI-udgangen til 720p. Prøv dig frem.

Vælg OK, og tryk på OK for at bekræfte de nye indstillinger. Vælg Fortryd for at gå tilbage uden at gemme ændringerne. Tryk på **Exit** for at afslutte menuen.

Canal Digital		- 4101 · · · · · ·
	Billeaina	stillinger
HD-signal	🗖 Ja	Nej
HD-farvespektrum	RGB	YCBCR
HD-opløsning	<b>1</b> 080i	720p 🔲 576p
	LetterBox	
AUX SCART	PAL	S-video
Standa	ardværdier	Fortryd OK

	Billedin	dstillinger
HD-si	gnal 🔲 Ja	🗖 Nej
TV-for	mat 🔲 4/3	16/9
TV SC	ART 🔲 PAL	RGB/PAL
AUX SC	ART 🔳 PAL	S-video

### Billedrørs-tv

1. Tryk på Menu. Vælg Modtagerindstillinger og Billedindstillinger. Du bekræfter valgene ved at trykke på OK.

Hvis du ikke har tilsluttet tv-boxen til en HD-ready fladskærm, men til et standard-tv i 16/9- eller 4/3-format, bør HD-signal indstilles til **Nej**. HDMI-udgangen på tv-boxen udsender nu ikke noget signal.

2. HD-signal: Vælg Nej.

		Billedind	stillinger	
	HD-signal	Ja	Nej	
· / / / ·	۲V-format	<b>4</b> /3	16/9	
Vid	leoformat	LetterBox	🗖 Pan & Scan	
т	VSCART	PAL	RGB/PAL	
AU	X SCART	PAL	S-video	
			1919	

- 3. **TV-format**. Vælg det format, der er standard på dit tv: 4/3 eller 16/9.
- 4. Hvis tv-formatet er 4/3, skal du vælge Videoformat: LetterBox (anbefales) eller Pan & Scan.
- 5. TV SCART: PAL eller RGB/PAL (bedre kvalitet).

Vælg OK, og tryk på OK for at bekræfte de nye indstillinger. Vælg Fortryd for at gå tilbage uden at gemme ændringerne. Tryk på **Exit** for at afslutte menuen.

# Lydindstillinger

- 1. Tryk på Menu. Vælg Modtagerindstillinger og Lydindstillinger. Du bekræfter valgene ved at trykke på OK.
- 2. Når du vil justere lydstyrken på tv-boxen, skal du markere + eller – og trykke gentagne gange på OK-knappen for at øge eller dæmpe lydstyrken.
  Denne funktion har samme offekt som knapperne V/+ / //e

Denne funktion har samme effekt som knapperne V+ / Vpå fjernbetjeningen.

3. Hvis du har hjemmebiografudstyr, skal du indstille Dolby Digital til Ja.

Bemærk! Ved sending i Dolby Digital vil du nu kun få lyd
via dit hjemmebiografanlæg, og tv'et vil være uden lyd.
Hvis sendingen ikke er i Dolby Digital, vil du få lyd fra
begge enheder.

Vælg OK, og tryk på OK for at bekræfte de nye indstillinger. Vælg Fortryd for at gå tilbage uden at gemme ændringerne. Tryk på **Exit** for at afslutte menuen.



# Standardindstillinger

🖸 Canal Digital	Standardindstillinger
	For at få adgang til nulstilling skal du indtaste PIN-kode
	Fortryd OK

Følgende handling gendanner tv-boxens standardindstillinger fra fabrikken:

- Tryk på Menu. Vælg Modtagerindstillinger og Standardindstillinger. Du bekræfter valgene ved at trykke på OK.
- 2. Indtast PIN-koden for tv-boxen (standard: 1234), så du kan udføre nulstillingen. Bekræft koden med OK.



Hvis du vil annullere handlingen, skal du vælge Fortryd eller trykke på **Exit** på fjernbetjeningen.

- 3. Du bekræfter nulstillingen af tv-boxen ved at vælge **Bekræft** og trykke på OK.
- 4. Alle tv-kanaler og indstillinger bliver slettet, og tv-boxen viser nu velkomstbilledet for "Første installation". (Se side 13).

# Adgangskontrol

- Abonnementsstatus
- Skift PIN-kode
- Aldersgrænse



# Abonnementsstatus

Conax CA	Canal Digital
(adgangskontrol)	Abonnementsstatus
Abonnementsstatus	Canal +
Skift PIN-kode	01/11/2010 - 30/11/2010 0177FFBF
Aldersgrænse	01/08/2010 - 31/08/2010 0170FFBF
Om Conax CA	Nordic 1 01/11/2010 - 30/11/2010 01FFFFFF 01/08/2010 - 31/08/2010 01FFFFFF
Tilbage	< Side 1/4 >> Tilbage

Med denne funktion kan du se, hvilket abonnement du har, og for hvilken periode abonnementet er aktivt.

- 1. Tryk på Menu. Vælg Adgangskontrol og Abonnementsstatus. Du bekræfter valgene ved at trykke på OK.
- 2. Tryk på OK for at gennemse oplysningerne om dit abonnement.

Når du vil afslutte menubilledet, skal du trykke på Exit.

Bemærk! Indeværende periode skal være registreret i programkortet; ellers vises der ikke billeder på tv-kanalerne i dit abonnement.

# Skift PIN-kode

Canal Digital	Skift PIN-kode
	Indtast din PIN-kode
	Fortryd

- 1. Tryk på **Menu**. Vælg **Adgangskontrol** og **Skift PIN-kode**. Du bekræfter valgene ved at trykke på OK.
- Indtast den nuværende kode for at få adgang til menuen. (Tv-boxen leveres med standard-PIN-koden 1234). Bekræft valget med OK.

🗇 Canal Digital	Skift PIN-kode
	Indtast ny PIN-kode: **** Venligst indtast din PIN-kode igen
	Fortryd OK

3. Indtast din nye kode med fjernbetjeningen (i begge felter), og bekræft med OK. Tryk på **Back** uden at gentage koden for at annullere handlingen uden at gemme nogen ændringer.



Bemærk! Du kan ikke bruge koden 0000.

C	
L	<u> </u>
L	
ι	r J

Hvis du har bekræftet ændringen ved at trykke på OK, efter at du har gentaget den nye kode, kan du ikke fortryde handlingen. I så fald skal du starte forfra og ændre koden tilbage til 1234.

Tv-boxen leveres med standard-PIN-koden 1234.

# Aldersgrænse

Med **Aldersgrænse** kan du sætte en aldersgrænse for adgangen til tv-kanaler under <u>Canal +</u>.

		- 1
		- 1
	•	J
-		_

Bemærk! Du skal taste PIN-koden, hver gang du vil have adgang til en låst tv-kanal.

1. Tryk på Menu, og vælg Adgangskontrol og Aldersgrænse.

Du bekræfter valgene ved at trykke på OK.

- Vælg det ønskede standardniveau for låsning af indhold (Indstilling af aldersgrænse) med navigationspilene (Tilladt for alle, Fra 10 år, Fra 15 år eller Fra 18 år / Erotik).
- 3. Indtast PIN-kode. (Standard-PIN-kode er 1234).

Tryk på OK for at bekræfte de nye indstillinger.

Tryk på **Back** for at forlade indstillingerne uden at gemme ændringerne. Når du vil afslutte menubilledet, skal du trykke på **Exit**.

h	
17	

Husk også at ændre PIN-koden! Hvis ikke du gør det, gælder tv-boxens standard-PIN-kode 1234. (Se side 41).

Tip: Se også **Kanallås** på side 28. Med **Kanallås** kan du låse adgangen til de ønskede tv-kanaler.

Indstilling af aldersgrænse: Indtast PIN-kode for at ændre niveau		Aldersgrænse
	Indstilling af aldersgrænse: Indtast PIN-kode for at ændre niveau	Fra 10 år

# Programmering

Med funktionen Programmering kan du angive, hvornår HDTV-boxen skal tændes og slukkes, og hvilken tv-kanal den skal stå på.

Dette er praktisk, når du skal optage et program med dvd-optageren, fordi du ikke behøver at tænke på, om HDTV-boxen er tændt og indstillet til den ønskede tvkanal.

Dvd-optageren skal være tilsluttet til VCR-scartstikket, for at funktionen Mine optagelser kan fungere. 8

# Programmering

Hvis du skal optage et program via HDTV-boxen\*, kræver det, at HDTV-boxen er tændt og står på den tv-kanal, du vil optage fra.

På andre HDTV-boxe medfører dette, at HDTV-boxen skal stå tændt unødvendigt, og det betyder også, at du ikke kan optage fra flere kanaler i løbet af samme dag, hvis du ikke er hjemme og kan skifte tv-kanal manuelt.

Denne HDTV-box' timerfunktion, Mine optagelser, gør alt dette for dig, så du ikke behøver at bekymre dig om dine optagelser, når du er væk.

Med funktionen Mine optagelser kan du angive, hvornår HDTV-boxen skal tændes og slukkes, og hvilken tv-kanal den skal stå på.

Husk, at HDTV-boxen ikke optager programmet. Derfor skal du indstille dvd-optageren til optagelse og sørge for, at den er tilsluttet HDTV-boxen via VCRscartstikket.



Tryk på Menu. Vælg Programmering/Timer, og tryk på OK.

\* Afhængigt af, om du har tilsluttet en dvd-optager e.l.



### Programmering

(Brug navigationspilene til at gå op og ned i valgmulighederne. Bekræft dine valg med OK).

- 1. Vælg Kanalliste, og tryk på OK. Vælg den tv-kanal, du vil optage fra, og tryk på OK.
- 2. Indtast dato (dato.måned). Hvis den dato, der er angivet, er forkert, skal du først fjerne den. Det gør du ved at trykke fire gange på venstre navigationspil.
- 3. Indtast starttidspunkt (timer : minutter) i 24-timersformat. Hvis det klokkeslæt, der er angivet, er forkert, skal du først fjerne det. Det gør du ved at trykke fire gange på venstre navigationspil.



- 4. I ndtast sluttidspunkt på samme måde.
- 5. Vælg, om programmet skal optages én gang, dagligt, hverdag (man-fre) eller ugentligt.
- 6. Vælg OK, og tryk på OK for at gemme de valgte indstillinger.

Hvis du ikke vil angive optagelsesindstillinger, skal du vælge **Fortryd** og bekræfte ved at trykke på OK.



### Liste over programmeringer

Viser en oversigt over alle dine planlagte indstillinger i Mine optagelser.

#### Rediger programmeringer

Markér den indstilling, du vil ændre, og bekræft valget ved at trykke på OK.



## Slet programmering

- 1. Marker de indstillinger, du vil slette, og bekræft ved at trykke på OK. Gentag dette, hvis du vil slette flere indstillinger.
- 2. Marker, og tryk på OK. Eller vælg **Fortryd**, hvis du vil afslutte skærmbilledet uden at slette noget.

### I tilstanden Programmering

- Displayet viser E samt nummeret på tv-kanalen. (Normalt viser displayet P og nummeret på tv-kanalen).
- Du kan ikke se en anden tv-kanal end den, HDTVboxen er indstillet på.

### Annullér tilstanden Programmering

#### 1. Tryk på **Exit**.

 Tryk på Exit én gang til for at annullere tilstanden Programmering. Hvis du ikke vil afbryde denne tilstand, skal du vente, til meddelelsen på skærmen forsvinder. Timerfunktionen Programmering fortsætter herefter som normalt.

# Reference

- Softwareopdatering
- Fejlfinding
- Miljø og sikkerhed
- Ordliste
- Tekniske data



# Softwareopdatering

Tv-boxens software opdateres via satellit.



Tv-boxen modtager oplysninger om opdatering, når den tændes, og det anbefales derfor at sætte den i standbytilstand (eller slukke den), når den ikke er i brug.

Når der er en ny, tilgængelig version af softwaren, foreslår tv-boxen automatisk en opdatering.

Tryk på OK for at acceptere og starte opdateringen (anbefales).

Herefter går der nogle få minutter, hvor tv-boxen ikke er tilgængelig. Fjernsynsskærmen vil i dette tidsrum være sort, og displayet på frontpanelet viser en trinvis optælling 00 - -, 01 - -, 02 - -, 03 - -, 04 - -, der angiver, at en opdatering er i gang.

Hvis der opstår et problem under opdateringen, stopper tv-boxen, og der vises en fejlmeddelelse på frontpanelet. Tryk på en vilkårlig tast for at afbryde opdateringsprocessen og sætte tv-boxen tilbage til normal brug.

Der findes en liste over fejlmeddelelser under "Fejlfinding" på næste side.



# Manuel overførsel af ny software

- 1. Tag elledningen ud af stikket.
- 2. Sæt den i igen, og vent i ca. 3 sekunder.
- 3. Tryk på OK, vent et øjeblik, og tryk derefter på **Info**. Når dette gøres rigtigt, tæller displayet opad 00 - -, 01 - -, 02 - -, 03 - -.

# Fejlfinding

Brug af tv-boxen

Fjernbetjeningen har ingen effekt på tv-boxen.

- Kontrollér, at du benytter den rigtige fjernbetjening.
- Ret fjernbetjeningen mod tv-boxen. Husk, at der skal være fri passage.
- Kontrollér, at batterierne er sat korrekt i. Skift evt. batterier. (Se "Isætning af batterier" side 7).

Tv-boxens display viser --: --

• Tryk på tænd/sluk-knappen for tænde for tv-boxen.

Der vises sort skærm eller en fejlmeddelelse.

• Foretag en kanalsøgning (se "Kanalsøgning" side 32).

Billedet bevæger sig ikke, eller der er problemer med modtagelsen.

- Kontrollér alle tilslutninger (se "Tilslutninger" side 9).
- Foretag en kanalsøgning (se "Kanalsøgning" side 32).

Tv-boxen kan ikke finde nogen tv-kanaler.

- Foretag en kanalsøgning (se "Kanalsøgning" side 32).
- Kontrollér, at du er i et modtageområde.
- Juster antennen igen (se "Kanalsøgning" side 32).
- Hvis du har søgt efter DTT-kanaler, skal du sikre at HDTV-boxen er sluttet til en DTT-antenne.

Når der vises andre fejlmeddelelser, skal du kontakte Canal Digital eller din installatør.

# Opdatering af softwaren

Når der vises en fejlmeddelelse på frontpanelet, skal du trykke på OK.

#### Er00

• Tv-boxen er opdateret. En ny opdatering er derfor ikke nødvendig.

#### Er09

• Opdateringen låses. Start forfra ved at trække elledningen ud og sætte den i igen. Opdateringen starter på ny. Hvis fejlen gentager sig, er der en fejl på signalet (det er for dårligt e.l.).

#### Er02, Er05, Er10, Er11

 Signalkvaliteten er for dårlig til, at softwaren kan opdateres. Tryk på OK. Kontrollér signalstyrken og -kvaliteten (se "Kanalsøgning" side 32). Hvis signalet er godt, kan du prøve at opdatere igen (se "Softwareopdatering" på forrige side).

Når der vises andre fejlmeddelelser, skal du kontakte Canal Digital eller din installatør.

# Tekniske data

Overførselsstandarder DVB-T, DVB-S2, DVB-S, MPEG-2, MEPG-4

#### Satellitindgange

Satellit IF-indgang Indgangsfrekvensens rækkevidde: 950-2150 MHz Indgangssignalniveau: fra -25 til -65 dBm Indgangsimpedans: 75 Ohm usymmetrisk KU-båndmodtagelse: 10,7-12,75 GHz LNB-strøm 13/18 V, 400 mA maks. – overbelastningsbeskyttelse 22 kHz LNB-kontroller og DiSEqC 1.1 Satellitdemodulator DVB-S og DVB-S2 Symbolfrekvens: 10-30 MS/s Fejlkorrektion: 1/2 til 7/8 Båndbredde: 36 MHz

#### DTT-indgang

Jordbaseret RF-indgang Indgangsfrekvensens rækkevidde: UHF 470-862 MHz (8 MHz BW) VHF 174-222 MHz (7/8 MHz BW) Loop through-udgangsfrekvens Rækkevidde: 47-862 MHz COFDM-båndbredde: 7MHz og 8MHz RF-indgangsniveau: -90 til -20 dBm RF-impedans: 75 Ohm Indstillingstrin: 166,66 KHz Jordbaseret demodulator DVBT COFDM-tilstand: 2k/8k, SFN understøttes Modulering: QPSK, 16-QAM, 64-QAM

#### Videodekoder

MPEG2

Standard MPEG2 MP ved HL for 50 Hz Indgangsfrekvens (maks.): 80 Mbps ved chipindgang MPEG4 PART 10/H.264 MPEG4 AVC HP ved L4 (HD) for 50 Hz Indgangsfrekvens (maks.): 20 Mbps for HP ved L4 MPEG4 AVC HP ved L3 (SD) Indgangsfrekvens (maks.): 10 Mbps for HP ved L3

#### Lyd-tv-box

MPEG1/MPEG2-lag I MPEG1/MPEG2-lag II (Musicam-lyd) (2.0) Dolby Digital-gennemsløjfning Lyd-tv-box, samplingsfrekvens 32, 44,1 eller 48 kHz

#### Opløsning/signalformat

HD: 1280 x 720 ved 50 Hz progressiv eller 1920 x 1080 ved 50 Hz interlaced Højde/bredde-format 16/9 SD: Højde/bredde-format: 4:3 og 16:9 Konvertering: Pan & Scan, LetterBox Skalering: SD > HD

#### SD-indgang/-udgang

TV-SCART RGB ud, CVBS, lyd H/V AUX-SCART CVBS, S-video, RGB in, Audio H/V

#### ID-udgang

RCA YPbPr, lyd H/V HDMI med HDCP

#### Lydudgang

Hi-Fi-lydudgang Mono/stereo ved MPEG1-lag II, Elektrisk S/PDIF Tokanals PCM ved MPEG1-lag II, Oprindeligt modtaget bitstrøm ved Dolby Digital

#### Betinget adgang

1 x ISO/IEC 7816-chipkortlæser

#### Frontpanel

4-cifret farvedisplay i orange Indikator: 1 lampe med 2 farver IR-sensor: 38 kHz 3 knapper 1 chipkortlæser

#### Bagpanel

2 x IEC169-24 F-type, hunstik (SAT ind/ud) 1 x IEC169-2 hunstik (DTT ind) 1 x IEC169-2 hanstik (DTT ud) 2 x SCART (TV, AUX) 1 x HDMI 6 x RCA (YPrPb, Stereo L/R, S/PDIF)

#### Strømkilde

Strømforsyningsspænding 220-240 V-50 Hz Strømforbrug (inklusive LNB-kontroller i SAT): <25 W

| 51

# Miljømæssige anbefalinger

Bevarelse af miljøet har høj prioritet for Canal Digital og Sagem Communications, som er producent af denne tv-box. Producenten ønsker at anvende systemer, som er i overensstemmelse med miljøet, og har derfor besluttet at integrere en miljømæssig ydelse i produkternes livscyklus, fra fremstilling til ibrugtagning, brug og bortskaffelse.

### Betydningen af symboler på produkter og emballage



Symbolet med et kryds over affaldsspanden: Produktet vil blive indsamlet særskilt og må ikke bortskaffes som almindeligt usorteret husholdningsaffald.



Symbolet med pile i en cirkel: Emballagen kan genbruges og må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.



Symbolet med de tre pile: Plastikdele kan genbru-**C D** ges og må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

## Genbrug og bortskaffelse af produktet

For at muliggøre genbrug skal de sorteringsbestemmelser, der er fastlagt lokalt til denne type affald, overholdes.

Hvis produktet indeholder batterier, skal de bortskaffes ved de relevante indsamlingspunkter.

Europæiske bestemmelser kræver, at produkter inden for elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes (🕅) efter følgende inddeling:

- På salgsstedet, hvis der købes tilsvarende udstyr.
- På de indsamlingssteder, hvortil du har adgang lokalt (indleveringssted, særskilt indsamling osv.).

På denne måde kan du deltage i genbrug og opgradering af affald i form af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket kan have en indvirkning på miljøet og folkesundheden.

### WEEE – Europæisk direktiv vedrørende affald i form af elektrisk og elektronisk udstyr

Når det gælder en bæredygtig udvikling, tilrådes det kraftigt, at der sker en reduktion af affaldsmængden i form af genanvendelse, genbrug, kompostering og genanvendelse af energi.

For at kunne overholde dette direktiv, som gælder for EEE-udstyr, der er solgt efter den 13/08/2005, er det muligt at tilbagelevere tv-boxen uden beregning, så den kan blive genbrugt af distributøren af EEE-udstyret inden for grænserne af den mængde udstyr og typerne af udstyr, der kan udvindes af det. Disse produkter, som indeholder stoffer, der kan være farlige for menneskers helbred og miljøet, genbruges.

### RoHS – Direktiv vedrørende begrænsning i brug af visse farlige stoffer i elektronisk udstyr

Tv-boxen og de medfølgende batterier overholder RoHS-direktivet. Farlige materialer såsom bly, kviksølv eller kadmium bruges ikke. Dette forhindrer miljømæssige farer og eventuelle risici for helbredet af det personale, som arbejder på genbrugsstederne. Det er nemt at fjerne batterierne i fjernbetjeningen.

Bemærk! Når batterierne i fjernbetjeningen er opbrugte, skal de bortskaffes på et indsamlingssted og ikke sammen med husholdningsaffald.

## Sikkerhed: Påmindelse om tilslutninger (se side 6).

Tilslutning mærket 6: Farlig spænding.

Tilslutninger mærket 1-5: Meget lav sikkerhedsspænding.

## Tv-boxens forbrug af strøm

For at reducere slitagen på og strømforbruget fra din tv-box anbefales det, at du sætter tv-boxen i standbytilstand (tænd/sluk-knappen på fjernkontrollen) eller slukker den (tænd/sluk-knappen på tv-boxen), når den ikke er i brug.

Træk stikket ud af stikkontakten, hvis du ikke skal bruge tv-boxen i en længere periode.

# Ordliste

720p/1080i: Se HDTV.

Jordbaseret: Se DTT.

- Billedformatet 16:9 (Widescreen): Billedformat på et tv med Widescreen. Formater er tilnærmet formatet, som bruges i filmindustrien.
- Billedformatet 4:3: Billedformatet på et traditionelt tv.
- Båndbredde: (Bandwidth) Det frekvensområde, som et signal skal bruge. En analog enhed, som måles i hertz, kilohertz eller megahertz. Både analoge og digitale signaler, som sendes over en hvilken som helst forbindelse, vil optage en vis båndbredde.
- Composite: Composite video, FBAS eller CVBS (Composite Video Blanking Sync) – Benyttes til overførsel af analoge billeder. Giver et dårligere billede end RGB og S-video. Kan ikke bruges til HD.
- Digitalt tv: Digitale tv-kanaler optager mindre plads end analoge, hvilket gør det muligt at sende flere tv-kanaler på samme båndbredde, som en analog tv-kanal kræver.
- Dolby Digital: Et digitalt lydsystem med flere tv-kanaler til biografer, hjemmebiografudstyr og musikanlæg.
- DTH: (Direct To Home) Fjernsyn via satellit direkte til boligen.
- DTT: (Digital Terrestrial Television) Digitalt jordbaseret tv bestående af fjernsynssendere på jorden, som sender digitalt tv, der kan modtages med en almindelig tv-antenne, der er tilsluttet til en tv-box.

- DVI: (Digital Visual Interface) Et kabel til overførsel af billedsignaler.
- Frekvens: Angiver antallet af svingninger pr. sekund og måles i Hz (hertz). Et almindelig tv opdaterer billedet 50 gange i sekundet (50 Hz). Et tv med 100 Hz opdaterer billedet 100 gange pr. sekund, så billedet flimrer mindre og er mere behageligt at se på.
- HDCP: (High-Bandwidth Digital Content Protection) Digital piratkopieringsbeskyttelse, som krypterer HD-signalerne.
- HD-kompatibel: Tv'et har en indgang, som understøtter HDTV-signalet, men som pga. lav opløsning eller manglende digital indgang ikke kan gives mærket HD-ready. Tv'et kan vise HDTV med begrænset opløsning.
- HDMI: (High Definition Multimedia Interface) Et stik til digital overførsel af lyd og billede.
- HD-ready: Tv'et kan vise tv-billeder i højdefinition, HDTV.
- HDTV: (High Definition Television) Tv-teknologi med højnet billedkvalitet i kraft af et flimmerfrit og mere detaljeret billede. Letter-box (16:9) er også en vigtig komponent i denne teknologi. HDTV tillader brug af en større skærm og giver et skarpere billede med flere detaljer.
  - 720p: (1280 x 720 pixel, progressiv). Egner sig bedst til billeder med mange bevægelser, fx sportsudsendelser.
  - 1080i: 1920 x 1080 pixel, interlaced (sammenflettede). Giver en detaljerig opløsning og skaber bedre og roligere billeder.

- Hi-Fi: (High Fidelity) Garanterer god kvalitet med høj pålidelighed i lydindspilninger og -gengivelser.
- Hjemmebiograf: (Surroundsystem) Består normalt af fem (eller flere) små højttalere plus en subwoofer.
- Interlaced: Sammenflettet Billedlinjerne flettes sammen og skaber det indtryk, at billedfrekvensen er dobbelt så høj.
- Kabel-tv: Tv-signaler sendt gennem et kabel i jorden.
- Koaksialkabel: Overførselskabel med høj kapacitet, som bl.a. benyttes i kabel-tv-nettet.
- Letterbox: Til tv i 4:3-format. Viser hele tv-billedet og giver sorte bånd foroven og forneden ved billeder i bredformat.
- MPEG2: (Moving Picture Expert Group) Betegner den mest almindelige standard for videokomprimering. Den kan reducere antallet af digitale "ord" pr. billede fra 830.000 til 5000. Med komprimering kan vi i dag have 3-4 digitale tv-kanaler på samme frekvens som en analog tv-kanal.
- MPEG4: Forbedret version af MPEG 2 med en mere effektiv komprimering. Bruges i HDTV-kanalerne.
- Pan and scan: Til tv i 4:3-format. Tv-billeder i bredformat vises i fuld højde, mens de beskæres i siderne.
- Parabol: Skålformet antenne til modtagelse af signaler, som er sendt via satellitter. Sendingerne er digitale og kræver en tv-box.
- Programkort: Indeholder entydig nøgleinformation, som benyttes til at dekryptere de tjenester, som programkortet er godkendt til.

- Progressive Scan: Alle billedets linjer vises samtidig, i modsætning til interlaced. Giver et mere stabilt og roligt billede.
- PVR: (Personal Video Recorder) Digital tv-box med harddiskoptager.
- RGB: Til overførsel af analogt billede. Giver et bedre billede end Composite og S-video.
- S/PDIF: (Sony/Philips Digital Interconnect Format) En standard for overførsel af digitale lydsignaler.
- Satellit-tv: Kaldes også parabol-tv. Se parabol.
- Scart: Et scartstik er et multistik til lyd og billede, som kan overføre signaler som fx RGB, composite video, S-video og lyd. Kan ikke bruges til HD-opløsning.
- Stereo: Den mest almindelige lydtype er stereo. Stereo er to separate lydkanaler, som giver en mere realistisk og naturtro lyd.
- Surround: Se Hjemmebiograf.

S-VHS: Se S-video.

- S-video: Til overførsel af analogt billede. Kaldes også for Y/C eller S-VHS. Kan ikke bruges til HD-opløsning. Er dårligere end RGB, men bedre end Composite.
- UHF: (Ultra High Frequency)
  - Frekvensbåndet 300-3000 MHz.
- VHF: (Very High Frequency) Højfrekvens 30-300 MHz.

#### YPbPr/YCbCr/YB-Y R-Y/YUV: Komponentvideo – En analog overførsel af HD-signaler. Bedre end RGB. Kan normalt også bruges til HD-opløsning.

#### Canal Digital Danmark A/S

Stationsparken 25 2600 Glostrup Tlf. 70 13 19 19 canaldigital.dk

Canal Digital er Nordens største distributør af digital tv. Omkring tre millioner nordiske husstande modtager tv direkte eller indirekte fra Canal Digital, som er ejet af Telenor. Vi har aftaler med de største tv-kanaler i Danmark, Norden og Europa og tilbyder i nærheden af 100 tv-kanaler via satellit, kabel og bredbånd. I 2005 lancerede vi HDTV i Danmark.